



Camaras
frigorificas para
cadaveres abertura
frontal

CF 80/3/AF



Datos técnicos lo principal

Estructura interior

Taquillas/Entregada Camillas

Instalacion frigorifica

Cuadro de mando

Estructura està realizada con paneles modulares componibles de espesor mm70, costituidas de espuma poliuretànica ISO3582 sin CFC, coeficiente de conductibilidad tèrmica 0,015Kcal/mh°C, injectada entre dos paneles metàlicos de acero inox AISI 304 ancho 6/10 o de acero cincado-plastificado con film de PVC, atòxico, autoestinguible conforme alla norma sanitaria CE de color blanco, por le taquillas/entregada de color azul.

Inserciòn frontales camillas con fluencia sobre redoblas inoxidable, montados sobre cojines a esfera sustentados por planchas de aluminio, pressofuso enclavados a las paredes de la celda. Ademàs los rollos de soporte/fluencia, permiten la inserciòn eventual del ataùd sin alguna predisposiòn.

Nùmero 1 charnelas por taquilla/entregada, y nùmero 1 manilla sin llave
Camillas en acero inoxidable AISI 304, con bordatura perimetral de contencion de los alpecines.

Instalacion frigorífico monobloque que posicionar sobre el techo de la camaras frigorificas,se compone de compresor hermético con gas ecológico R 404,las bateria de intercambio està realizadas in tuberia de cobre, el telar y la alettas son de aluminio.

Panel de control LCD con teclas de tacto soave, les principales informaciones disponibles soy: interruptor on/off ,espia alimentaciòn,temperadura programada, temperatura caras frigorificas,regulaciòn temperatura requerida, espia compresor,espia deshielo,espia ventilador,espia alarma sonora,espia alarma de alta e/o baja temperatura interno camaras frigorificas,contacto limpio por enlance alarma a distancia.

COMFIT s.r.l

Via Viberti 4
10141 Torino TO- Italy
Tel +39011720085
Fax +39011728870
comfit@tiscali.it
www.comfit.org

Con reserva de modificaciòn sin preaviso de las
características tècnicas de los productos ilustrados.
Todos los derechos reservados. COMFIT sas, 05/2013

Aria nuova in laboratorio...

Acabado estandard CFS

Acero cincado-plastificado con film de PVC, atòxico, autoetinguible conforme alla norma sanitaria CE de color blanco por toda la estructura, por le taquillas/entregada de color azul.

Acabado inox CFI

Acero inox AISI 304 ancho 6/10, satinado al exterior de la cámara frigorífica, no satinado all'interior de la cámara frigorífica.

Acabado mixto CFIS

Acero inox AISI 304 ancho 6/10, satinado al exterior de la cámara frigorífica, acero cincado-plastificado con film de PVC de color blanco al exterior de la cámara frigorífica.

Modelos

Entregada: E

Taquillas: T

80/2 Camaras frigorificas para dos cadaveres o ataúdes.

Dimensiones externas(AxPx A) cm230x90x188

Dimensiones internas (AxPx A) cm79x64x156

Número dos taquillas (Ax A) cm70x60

Entregada (Ax A) cm 70x120

80/3 Camaras frigorificas para tres cadaveres o ataúdes.

Dimensiones externas(AxPx A) cm230x90x256

Dimensiones internas (AxPx A) cm79x64x224

Número tres taquillas (Ax A) cm70x60

Entregada (Ax A) cm 70x180

80/4 Camaras frigorificas para quattros cadaveres o ataúdes.

Dimensiones externas(AxPx A) cm230x180x210

Dimensiones internas (AxPx A) cm216x166x196

Número quattros taquillas (Ax A) cm70x60

Entregada (Ax A) cm 70x180

Temperatura de funcionamiento normal TN

80/2 Camaras frigorificas para dos cadaveres o ataúdes.

Temperatura de ejercicio.- 4°C/+5°C con temperatura entorno +32°C

Rendimiento frigorífico. VT -10°C 1084W

Potencia absorbida. 700W

Tension de alimentaciòn. 230V-50HZ

Gas refrigerante. R 404 a

Dimensiòn. (AxPx A) cm90x36x43

80/3 Camaras frigorificas para tres cadaveres o ataúdes.

Temperatura de ejercicio.- 4°C/+5°C con temperatura entorno +32°C

Rendimiento frigorífico. VT -10°C 1884W

Potencia absorbida. 1100W

Tension de alimentaciòn. 230V-50HZ

Gas refrigerante. R 404 a

Dimensiòn. (AxPx A) cm90x36x43

80/4 Camaras frigorificas para quattros cadaveres o ataúdes.

Temperatura de ejercicio.- 4°C/+5°C con temperatura entorno +32°C

Rendimiento frigorífico. VT -10°C 1884W

Potencia absorbida. 1300W

Tension de alimentaciòn. 230V-50HZ

Gas refrigerante. R 404 a

Dimensiòn. (AxPx A) cm90x36x43

COMFIT s.r.l

Via Viberti 4

10141 Torino TO- Italy

Tel +39011720085

Fax +39011728870

comfit@tiscali.it

www.comfit.org

Con reserva de modificaciòn sin preaviso de las características técnicas de los productos ilustrados. Todos los derechos reservados. COMFIT sas, 05/2013

Aria nuova in laboratorio...

**Temperatura de funcionamiento
a baja temperatura BT**

80/2 Camaras frigorificas para dos cadaveres o ataúdes.

Temperatura de ejercicio.- 10°C/-20°C con temperatura entorno +32°C
Rendimiento frigorifico. VT -20°C 1184W
Potencia absorbida. 900W
Tension de alimentaciòn. 230V-50HZ
Gas refrigerante. R 404 a
Dimensiòn. (AxPx A) cm90x36x43

80/3 Camaras frigorificas para tres cadaveres o ataúdes.

Temperatura de ejercicio.- 10°C/-20°C con temperatura entorno +32°C
Rendimiento frigorifico. VT -20°C 1884W
Potencia absorbida. 1100W
Tension de alimentaciòn. 230V-50HZ
Gas refrigerante. R 404 a
Dimensiòn. (AxPx A) cm90x36x43

80/4 Camaras frigorificas para quatros cadaveres o ataúdes.

Temperatura de ejercicio.- 10°C/-20°C con temperatura entorno +32°C
Rendimiento frigorifico. VT -20°C 1884W
Potencia absorbida. 1400W
Tension de alimentaciòn. 230V-50HZ
Gas refrigerante. R 404 a
Dimensiòn. (AxPx A) cm90x36x43

Dotaciones de serie

Cuadro de mando electrónico.
Resistencia elèctrica anticondensaciòn en la tanquillas por camaras frigorificas en baja temperatura.
Luz interior.

Accesorios

Camillas.
Tanquillas con portilla en vidrio.
Registrador grafico de la temperatura.
Grupo frigorífico auxiliar.
Grupo frigorifico con condensacion de agua.
Grupo frigorifico en installacion remota.
Grupo frigorifico con tension de alimentacion 110-127V/60HZ.
Grupo frigorífico por climas tropicales.
Cuadro de cambio funcionamiento alterno grupo frigorífico auxiliar.
Ruedas por mover cámara frigorífica, sólo por 80/1 y 80/2.
Pila de desagüe en el suelo de la camaras frigorificas.
Manilla con llave.

Versiones especiales

Rincones interno cámara frigorífica redondeada con suelo a tina.
Cámaras frigoríficas con medidas fuera estándar.
Cámaras frigoríficas para cadàvers infectivos y/o radioactivos.
Cámaras frigoríficas con puesto cadàveres divididos y refrigerados singularmente.

Montaje

El manual de instrucciones y dotado de dibujo cámara frigorífica con numeraciòn paneles y disposiciòn de montaje.

**Embalaje
Certificaciòn**

El grupo frigorífico monobloque es probado y listo al funcionamiento.
Empaquete en caja de madera
Certificaciòn CE

Solicita presupuesto: comfit@tiscali.it

COMFIT s.r.l
Via Viberti 4
10141 Torino TO- Italy
Tel +39011720085
Fax +39011728870
comfit@tiscali.it
www.comfit.org

Con reserva de modificaciòn sin preaviso de las
características técnicas de los productos ilustrados.
Todos los derechos reservados. COMFIT sas, 05/2013

Aria nuova in laboratorio...